

Aufbauanleitung Mattentrolly

Schritt 1: Unterteil auf der Platte ausrichten



Schritt 2: mit dem Bohrer (Durchmesser 6 mm) vorbohren



Schritt 3: mit dem Bohrer (Durchmesser 8 mm) durchbohren



Schritt 4: Schrauben durchstecken, Rollen mit Beilagscheibe und Mutter befestigen



ACHTUNG: Die zwei lenkbaren Rollen gehören auf die Griffseite, die starren auf die andere Seite.

FERTIG!

