

D Sicherheitshinweise

- Alle eingesetzten Geräte sind vor der Benutzung auf Betriebs- und Funktionstüchtigkeit und äußerlich erkennbare Mängel zu überprüfen
- Nach der Nutzung ist das Gerät von der Tauanlage zu entfernen
- Auf ausreichend große Sicherheitsabstände sowohl zwischen den einzelnen Geräte-Arrangements als auch zu den Hallenwänden achten
- Schwung- und Laufbereiche dürfen sich nicht überschneiden
- Fall-, Abgangs- und Sicherheitsbereiche sind freizuhalten und - wenn notwendig - mit geeigneten Matten abzusichern
- Zur sichtbaren Abgrenzung des Schaukelbereiches eignet sich z. B. Baustellenband, Absperrband o. ä.

GB Safety Instructions

- Before usage all implemented devices have to be inspected for operational and functional efficiency and externally visible damages
- After use the device has to be removed from the rope installation
- Take care for sufficiently large safety distance between the appliances as well as to the walls
- Swing- and exercise areas must not overlap. Drop-, get-off- and safety sectors have to be kept free and - if necessary - be secured with safety mats
- For visible separation of the activity zone for example marker-tape or similar is suitable

E Instrucciones de la seguridad


- Antes del uso todos los instrumentos colocados deben ser chequeados si funcionan, si se pueden poner en marcha y para detectar faltas que se pueden descubrir externamente
- Retirar el dispositivo del equipo después de su uso
- Se necesita grandes distancias suficientes entre los instrumentos y también a los muros
- La zona de actividad no se debe coincidir con el ámbito de correr. Los ámbitos de caer, de salir y de seguridad se deben quedar libres y - si es necesario - ser guardados con esteras adecuadas
- Para la separación visible de la zona de actividad por ejemplo una cinta de obra o algo parecido será adecuada.



SwingTop Aufbau am Klettertau/Pendelseil

Nur Klettertaue nach DIN 7911-2 mit 30 mm Durchmesser verwenden!

1. Das Ende des befestigten Klettertaus/Pendelseil in einer Länge von ca. 80 cm von oben (gerillte SwingTop-Oberseite) nach unten durch die runde Öffnung führen.



2. Auf der Unterseite das freie Seilende so durch den ausgesparten Zwischenraum zwischen Lasche und Sitzteller ziehen, dass sich eine Schlaufe bildet.



3. Das Seilende durch die entstandene Tau-Schlinge zurückziehen und den Knoten festziehen. Der Sitz ist am Klettertau/Pendelseil befestigt und der Knoten wird durch die Belastung des Sitzes fest angezogen.

Achtung!

- Der SwingTop ist für die Nutzung max. 1 Person geeignet
- Der SwingTop darf ausschließlich unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden
- Keine Hand oder Arm durch die Öffnung stecken
- Nicht werfen • Nicht als Schwimmhilfe benutzen

SwingTop Abbau

1. Zum Lösen des SwingTop und Lockerung des Knoten wird ein Stück vom Klettertau/Pendelseil oberhalb der Sitzfläche nach unten durch die Öffnung geschoben.
2. Das Ende vom Klettertau/Pendelseil in Knotenrichtung schieben und den Knoten lockern.
3. Der Knoten kann nun leicht gelöst und das Klettertau/Pendelseil durch die Lasche (Bild 3) und die Öffnung (Bild 2) zurückgeführt werden.