




User manual

Gebrauchsanweisung

Gebruikshandleiding

Mode d'emploi

EXIT Galaxy Backboard Wall Bracket Kit



EXIT

Galaxy
Basketball Systems

English		4
Deutsch		7
Nederlands		10
Français		13
		16



SAFETY INSTRUCTIONS



FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document. Proper and complete assembly, use, and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Two (2) capable adults are recommended for this operation.
- Seat the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could allow the pole sections to separate during play and/or transport of the system.
- Climate, corrosion, or misuse could result in system failure.
- Minimum operational height is 6' 6" (1.98 m) to the bottom of backboard.
- This equipment is intended for home recreational use only and NOT excessive competitive play.
- Read and understand the warning label affixed to pole.
- The life of your basketball pole depends on many conditions. The climate, placement of the pole, location of the pole, exposure to corrosives such as pesticides, herbicides, or salts are all important.
- If technical assistance is required, contact customer Service.
- Adult supervision is recommended when adjusting height.

- DO NOT HANG ON RIM



*Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions.
Use caution when using this system.*

TOOLS REQUIRED




- Two (2) Capable Adults




- Step Ladder 8ft. (2.4 m)



- Tape Measure




- Large and Small Adjustable Wrenches



- Hammer



- Drilling machine



- #2 or #3 Phillips Screwdriver



- Spirit level



- Safety Glasses



- Pencil

General instructions for use

- Read the instructions before use and keep them throughout the lifetime of the product.
- Warning! Not suitable for children under 3 years due to small parts. Choking hazard.

Please note

- Regularly check the important parts of the product (backboard, rim, frame, fastenings, etc) to make sure it is in a good state of repair. Without these regular checks, the product might topple over or present other risks to the user.
- We advise you to mount your backboard on the ground.
- This piece of equipment must not be misused.
- Not adhering to the safety instructions below may lead to seriously physical injury.
- For domestic use only.
- Product designed exclusively for novice basketball use.

When assembling

- It should be fitted by two adults only.
- Adhere to the assembly instructions (diagrams and text supplied)
- Before mounting the product, check with a professional builder that the screws are suitable for the support you intend to mount it on.
- When you adjust the height or move the system, keep you hands and fingers away from moving parts.

Storage

- If the product is stored outside, it must be placed far away from personal belongings and hanging cables and/or in a place protected from wind.

Instructions for use in play

- Read the instructions below before using this product. Not adhering to these safety instructions may lead to serious physical injury and/or material damage.
- Children using this product should be under the constant supervision of an adult.
- Outdoor or indoor use (allow sufficient ceiling height to be able to play at a maximum height of 3.05 m).
- When adjusting the height, keep you hands and fingers away from moving parts.
- It is essential that you check the state of repair of the system before every use. Never play using faulty equipment.
- Check the system (loose screws, excessive wear and signs of corrosion) and that parts which fit together are firmly fastened (backboard, rim, frame, net, stability of the whole system) before each use. If necessary, repair before use.
- DO NOT HANG ON THE RIM, the net or any other part of the system, including the backboard and the frame.
- Do not climb, jump, slide or play on the system.
- Do not shake the frame.
- Risk of strangulation with the net.
- During play, especially when dunking, keep your face away from the backboard, rim and net. You risk serious injury if your teeth or face come into contact with the backboard, rim or net.
- Do not allow a child to adjust the system alone. It must be adjusted or moved by an adult only.

- Before play, remove your jewellery (rings, watches, necklaces, etc). These objects may get caught in the net.
- The ground surface under the system must be smooth, with no gravel or other sharp objects.
- Check the state of repair of the system (signs of corrosion like rust, holes, flaking) and repaint with outdoor enamel paint. If rust has worn through the steel at any point, replace the part immediately.
- Do not use the system when there are high winds and/or storms.

Safety Instructions:

NOT COMPLYING WITH THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY CAUSE SERIOUS PHYSICAL INJURY, MATERIAL DAMAGE AND/OR THE CANCELLATION OF THE WARRANTY.

- The owner must ensure that all players know and adhere to the instructions for using and assembling the system.
- Correctly and full assembly, use and supervision are essential for the system to work properly and to reduce the risks of accident or injury. Serious injuries are very likely if the system is not fitted, maintained and used correctly.
- If you use a ladder for assembly (solution not recommended for assembling this system), make sure you are extremely careful.
- Weather conditions, corrosion or misuse may damage the system.
- All EXIT Galaxy basketball systems, including those used for display, must be assembled, as per the instructions. If you do not adhere to these instructions you risk SERIOUS INJURIES.
- Most injuries are caused by misuse and/or not adhering to the instructions. Be careful when you use this system.

Care and Warranty

To ensure that your product lasts, we advise you to:

- Adhere to the usage and assembly procedures.
- Check the system before each use, loose screws, excessive wear and signs of corrosion) and if necessary make repairs.
- Regularly inspect and tighten screws and small parts to prevent slack and risks of injury.
- Do not use detergent products to care for the system. Wash with clear or soapy water.



SICHERHEITSHINWEISE



EIN MISSACHTEN DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN UND MACHT DIE GARANTIE UNWIRKSAM.

Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln für einen sicheren Betrieb des Systems kennen und befolgen.

Aus sicherheitsgründen darf dieses System nur unter sorgfältiger Beachtung der Anleitung zusammengebaut werden. eine ordnungsgemäße und vollständige Montage, Verwendung und Aufsicht ist für den richtigen Betrieb und zur Reduzierung des unfall- oder Verletzungsrisikos absolut erforderlich. Bei einer unsachgemäßen Installation und Wartung und bei einem falschen Betrieb dieses Systems besteht ein hohes Risiko schwerer Verletzungen.

- Beim Gebrauch einer Leiter während des Zusammenbaus extrem vorsichtig vorgehen.
- Es wird empfohlen, dass zwei (2) fähige Erwachsene diese Tätigkeit ausführen.
- Die einzelnen Stangenenteile richtig zusammenfügen (falls anwendbar). Andernfalls können sich die Stangenenteile beim Spielbetrieb und/oder während des Transports des Systems voneinander lösen.
- Klimatische Bedingungen, Korrosion oder Fehlgebrauch kann zu Systemdefekten führen.
- Technische Unterstützung kann vom Kundendienst angefordert werden.
- Die Mindestspielhöhe beträgt 1,98m (6,6 Fuß) bis zur Unterkante der Korbwand.
- Dieses Gerät ist für die Freizeitnutzung daheim und NICHT für anspruchsvolle Wettbewerbsspiele geeignet.
- Lesen Sie bitte den Warnhinweis, der auf dem Pfosten angebracht ist.
- Die Lebensdauer Ihres Basketballpfostens hängt von vielen Faktoren ab. Ausschlaggebend sind hier Klima, der Aufstellort und die Platzierung des Pfostens und die Belastung durch korrodierende Substanzen wie Pestizide, Herbizide oder Salze, denen er ausgesetzt ist.
- Die Höhenregulierung sollte unter Aufsicht von Erwachsenen stattfinden.

- Hängen Sie sich nicht an den Ring



Die meisten Verletzungen werden durch einen Fehlgebrauch bzw. ein Missachten der Anleitungen verursacht. Bei der Verwendung dieses Geräts vorsichtig vorgehen.

ERFORDERLICHES WERKZEUG



- Zwei (2) fähige Erwachsene




- Stufenleiter 2,4 m (8 Fuß)



- Bandmaß



- große und kleine verstellbare Schraubenschlüssel



- Hammer



- Bohrmaschine



- Kreuzschlitz-schraubendreher Nr. 2 oder Nr. 3



- Wasserwaage



- Schutzbrille



- Bleistift

Allgemeine gebrauchshinweise

- Gebrauchsanleitung bitte vor der Verwendung lesen und während der gesamten Lebensdauer des Produktes aufzubewahren.
- Warnung! Das Produkt ist aufgrund der Kleinteile für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsrisiko.

ACHTUNG

- Überprüfen Sie regelmäßig die wichtigen Teile dieses Produkts (Brett, Ring, Rahmen, Befestigung, usw.), um sich vom tadellosen Zustand des Produkts zu überzeugen. Ohne regelmäßige Kontrollen können Schäden am Product unbemerkt bleiben und zu Risiken für den Nutzer führen.
- Wir empfehlen Ihnen, Ihr Brett mit einer Bodenbefestigung zu verwenden.
- Jede unsachgemäße Verwendung dieses Geräts ist nicht zulässig.
- Die Nichteinhaltung der unten aufgeführten Sicherheitshinweise kann zu schweren körperlichen Verletzung führen.
- Nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Produkt ist ausschließlich für eine erste Einführung in das Basketballspiel gedacht.

BEI DER MONTAGE

- Die Montage muss unbedingt von 2 Erwachsenen durchgeführt werden.
- Beachten Sie die Montagehinweise (mitgelieferte Schemata und Beschreibungen)
- Überprüfen Sie bei einem Baufachmann vor Befestigung des Produktes, ob die Schrauben für die Befestigungsunterlage geeignet sind.
- Wenn Sie die Höhe einstellen oder das Gerät an einen anderen Ort bewegen, halten Sie die Hände und Finger von beweglichen Teilen fern.

LAGERUNG

- Wenn das Produkt draußen gelagert wird, muss es fern von persönlichen Gegenständen, freihängenden Kabeln und/oder an einem windgeschützten Ort aufbewahrt werden.

Gebrauchshinweise während des spiels

- Lesen Sie die unten aufgeführten Hinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise kann zu schweren körperlichen Verletzungen und/oder Materialschäden führen.
- Die Verwendung des Produkts von einem Kind muss unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
- In- und Outdoornutzung (setzt eine ausreichende Deckenhöhe voraus, um bei einer maximalen Höhe von 3.05 Meter spielen zu können).
- Bei der Höheneinstellung des Produkts achten sie darauf, mit den Händen und Fingern nicht in die Nähe beweglicher Teile zu gelangen.
- Es ist unbedingt erforderlich, den tadellosen Zustand des Produkts vor jeder Verwendung zu überprüfen. Spielen Sie niemals mit beschädigten Materialien.
- Überprüfen Sie das System (nicht festgezogene Schrauben, übermäßige Abnutzung und Korrosionsspuren) und die Befestigungselemente (Brett, Ring, Rahmen, Netz, Systemstabilität) vor jeder Verwendung. Reparieren Sie ggf. Vor der weiteren Verwendung die beschädigten Teile.
- HÄNGEN SIE SICH NICHT AN DEN RING, ans Netz oder auf ein anderes Teil des Systems, einschließlich des Bretts und der Träger. Nicht auf das System steigen.
- Nicht am Rahmen rütteln.
- Strangulierungsgefahr beim Netz.
- Während des Spiels, vor allem während eines Schmetterballs, achten Sie auf das Brett, das Ring und das Netz, um nicht dagegen zu stoßen.
- Überlassen Sie den Transport oder das Einstellen des Geräts niemals einem Kind. Dies darf nur durch einen Erwachsenen erfolgen.

- Legen Sie vor dem Spielen sämtlichen Schmuck ab (Ringe, Uhren, Ketten, usw.). Diese Gegenstände können sich im Netz verfangen.
- Überprüfen Sie den Zustand des Systems (Korrosionszeichen wie Rost, Lochfraß, Verflockungen) und lackieren Sie es erneut mit der Emaillefarbe für draußen. Wenn durch den Rost an einer Stelle des Pfostens Löcher entstanden sind, muss er sofort ersetzt werden.
- Verwenden Sie das System nicht an sehr windigen und/oder stürmischen Tagen.
- Wenn Sie das System an einen anderen Platz stellen wollen, seien Sie vorsichtig.

Sicherheitshinweise

- DIE NICHTEINHALTUNG DER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU SCHWEREN KÖRPERLICHEN VERLETZUNGEN, MATERIALSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERFALL DER GARANTIE FÜHREN.
- Der Eigentümer muss sich davon überzeugen, dass alle Spieler die Nutzungs- und Montagehinweise kennen und erhalten. Eine korrekte und vollständige Montage, Benutzung und Aufsicht sind unerlässlich für ein tadelloses Funktionieren und die Minimierung von Unfällen oder Verletzungen. Schwere Verletzungen sind die mögliche Folge, wenn das System nicht richtig installiert, gewartet und verwendet wurde.
- Wenn Sie bei der Montage eine Leiter verwenden (nicht empfohlen), seien Sie besonders vorsichtig.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Sockel, um sich davon zu überzeugen, dass er nicht verrutschen kann.
- Die klimatischen Bedingungen, Korrosion oder eine unsachgemäße Verwendung können zu Schäden am System führen.
- Alle EXIT Galaxy-Basketballsysteme, einschließlich jener, die zu Ausstellungszwecken verwendet werden, müssen zusammengebaut gemäß den Anweisungen, um SCHWERE VERLETZUNGEN zu vermeiden.
- Die meisten Verletzungen entstehen aus einer unsachgemäßen Verwendung und/oder der Nichteinhaltung der Anweisungen. Seien Sie bei der Verwendung des Systems stets vorsichtig.

WARTUNG UND GARANTIE

Um die Nutzungsdauer des Produkts zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Empfehlungen:

- Befolgen Sie die Nutzungs- und Montagehinweise.
- Überprüfen Sie das System vor jeder Verwendung (lockere Schrauben, übermäßige Abnutzung und Korrosionszeichen) und tauschen Sie ggf. beschädigte Teile aus.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schrauben und Kleinteile und ziehen Sie sie fest, um zu vermeiden, dass beim Spielen Verletzungen entstehen.
- Keine Reinigungsmittel für die Pflege des Systems verwenden. Mit klarem oder seifenhaltigem Wasser reinigen.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



NEGEREN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL EN/OF SCHADE AAN BEZITTINGEN EN ZAL DE GARANTIE ONGELDIG MAKEN.

De eigenaar moet ervoor zorgen dat alle spelers deze regels voor een veilige werking van het systeem kennen en volgen.

Om de veiligheid te garanderen, mag u niet proberen om dit systeem te monteren zonder de instructies aandachtig door te nemen en te volgen. Controleer de gehele doosinhoud, en al het verpakkingsmateriaal voor onderdelen en/of extra instructie materiaal. Voordat u begint met de montage, lees eerst de instructies en identificeer de onderdelen met behulp van de hardware-id en onderdelenlijst in dit document. Juiste en volledige montage, juist gebruik en toezicht zijn essentieel voor een goede werking én om het risico van een ongeval of letsel te verminderen. Er bestaat een grote kans op ernstig letsel als dit systeem niet naar behoren is geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt.

- Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van een ladder tijdens de montage.
- Het is aanbevolen dat deze installatie wordt gedaan door twee (2) capabele volwassenen.
- Bevestig de framebuizen goed (indien van toepassing). Anders kunnen de framebuizen tijdens het spel en/of tijdens transport losraken van elkaar.
- Klimatologische omstandigheden, roest of misbruik kunnen tot een defect systeem leiden.
- Technische ondersteuning kan worden verkregen via de klantenservice.
- De minimale hoogte is 1.98m spel (6.6 voet) tot aan de onderste rand van het bord.
- Deze apparatuur is alleen bedoeld voor thuis recreatie en NIET voor intensieve competitieve spelen.
- Lees en begrijp het waarschuwingssetiket welke aan de paal bevestigd is
- De levensduur van uw basketbalpaal hangt af van vele factoren. Het klimaat, de positie van de paal, de locatie van de paal, blootstelling aan bittende stoffen zoals pesticiden, herbiciden of zouten zijn allemaal belangrijk.
- Het toezicht van een volwassene tijdens het aanpassen van de hoogte is aanbevolen.

• NIET AAN DE RING HANGEN



De meeste blessures worden veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet respecteren van de instructies. Wees voorzichtig bij het gebruik van dit apparaat.

BENODIGD GEREEDSCHAP




- Twee(2) capabele volwassenen



- Ladder 2.4mtr (8ft)



- Rolmaat



- Een grote en kleine baco



- Hamer



- Boormachine



- Kruiskopschroeven-draaier, Nr.2 of Nr. 3



- Waterpas



- Veiligheidsbril



- Potlood

Waarschuwingen voor algemeen gebruik

- Lees voor gebruik de voorschriften en bewaar deze gedurende de complete levensduur van het product.
- Let op ! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar, bevat kleine onderdeeltjes. Verstikkingsgevaar.

Pas op

- Controleer regelmatig de belangrijke onderdelen van het product (bord, ring, frame, bevestiging etc.) om u ervan te overtuigen dat het product in goede staat verkeert. Zonder deze regelmatige controles zou het product kunnen omvallen, of andere gevaren kunnen opleveren voor de gebruiker.
- We raden u aan om het bord bij gebruik op de grond te bevestigen.
- Dit product mag niet op een onjuiste manier worden gebruikt.
- Het niet naleven van de veiligheidsadviezen kan leiden tot ernstige fysieke schade.
- Uitsluitend voor thuisgebruik.
- Product uitsluitend geschikt voor eerste kennismaking met het Basketbal spel.

Tijdens de montage

- De montage mag uitsluitend worden uitgevoerd door 2 volwassenen.
- Houd u aan de montagevoorschriften (schema's en tekst bijgevoegd)
- Bevestigingsmiddelen voor op de grond niet meegeleverd.
- Controleer vooraf bij een bouwkundig professional of de schroeven die u wilt gebruiken voor de bevestiging van het frame geschikt zijn voor dit doel.

Opbergen

- Indien het product buiten wordt opgeborgen, dan dient het uit de buurt van persoonlijke goederen en hangende kabels te worden gehouden.

Waarschuwing bij gebruik tijdens spel:

- Lees de waarschuwingen hieronder voordat u hier product gaat gebruiken. Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften kan leiden tot ernstige fysieke of materiële schade.
- Bij gebruik door kinderen dient een volwassene voortdurend toezicht te houden.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken (zorg ervoor dat het plafond hoog genoeg is, zodat met een hoogte van max. 3m05 gespeeld kan worden.)
- Houd tijdens het instellen van de hoogte uw handen en vingers uit de buurt van bewegende onderdelen.
- U dient voor gebruik te allen tijde eerst te controleren of het systeem in goede staat verkeert. Speel nooit met beschadigt materiaal.
- Controleer voor elk gebruik het systeem (schroeven voldoende aangedraaid, tekenen van buitensporige slijtage of corrosie), en de samen te voegen onderdelen (bord, ring, frame, net, algehele stabiliteit). Voer voor gebruik eventuele reparaties uit.
- NIET AAN DE RING, het net of een ander onderdeel van het frame gaan hangen (zoals het bord, of de steunen).
- Niet op het frame klimmen of springen.
- Niet schudden aan het frame.
- Pas op met het net: verwurgingsgevaar.
- Wanneer u tijdens het spel smasht, houd uw gezicht dan uit de buurt van het bord, de ring het het het. Wanneer het gezicht of de tanden tegen het bord, de ring of het net stoten, dan kan dit tot ernstige verwondingen leiden.
- Laat het verplaatsen of instellen van het frame nooit over aan een kind: dit dient uitsluitend door een volwassene te worden uitgevoerd.
- Verwijder voordat u gaat spelen alle sieraden (ringen, horloges, kettingen et.). Deze voorwerpen kunnen in het net vast blijven zitten.

- Controleer de staat van het systeem (corrosie of roestplekken, doorboringen, afbladering) en schilder deze plekken over met lakverf voor buiten. Indien de roest op een bepaalde plaats door het staal heen is gegaan, dan dient het betreffende onderdeel direct te worden vervangen.
- Gebruik het systeem nooit bij harde wind en/of stormachtig weer.
- Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het systeem.

Veiligheidsvoorschriften

- HET NIET NALEVEN VAN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN KAN LEIDEN TOT ERNSTIGE FYSIEKE VERWONDINGEN, MATERIELE SCHADE EN/OF VERVALLEN VAN DE GARANTIE.
- De eigenaar dient ervoor te zorgen dat alle gebruikers de veiligheidsvoorschriften voor gebruik en montage kennen en opvolgen.
- Voor het goed functioneren van het product en het voorkomen van ongelukken en verwondingen is het noodzakelijk te zorgen voor een goede montage, een correct gebruik en voldoende toezicht. Indien het systeem niet correct is geïnstalleerd, onderhouden of gebruikt, dan is er een reële kans op het ontstaan van ernstige verwondingen.
- Indien u een trap gebruikt bij de montage (een oplossing die voor de montage van dit frame wordt afgeraden), ga dan voorzichtig te werk.
- Door klimatologische omstandigheden, corrosie of een onjuist gebruik kan het frame beschadigd raken.
- Voor alle EXIT Galaxy basketbalsystemen inclusief de Showroommodellen geldt dat ze gemonteerd dienen te worden volgens de instructies. Voorkom ERNSTIGE VERWONDINGEN en houd u aan de voorschriften. De meeste ernstige verwondingen komen voort uit onjuist gebruik en/of het niet naleven van de voorschriften. Wees voorzichtig bij het gebruik van dit frame.

Onderhoud en garantie

- Om zo lang mogelijk gebruik te kunnen maken van het product, raden we u het volgende aan:
 - Houd u aan de gebruiks- en montagevoorschriften
 - Controleer voor elk gebruik of het frame in goede staat verkeert (schroeven aangedraaid, buitensporig slijtage of corrosie) en voer zo nodig reparaties uit.
 - Controleer regelmatig schroeven en kleine onderdelen op speling om verwondingen te voorkomen.
 - Gebruik nooit reinigingsproducten voor de onderhoud van het frame. Schoonmaken met water of een sopje.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ!



SUIVEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SOUS PEINE DE PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, DES DÉGÂTS MATÉRIELS ET L'ANNULATION DE LA GARANTIE.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles d'utilisation sûre du système.

Par mesure de sécurité, n'essayez pas de monter ce système sans suivre scrupuleusement les instructions. Un montage, une utilisation et une supervision corrects et complets sont indispensables à un bon Fonctionnement et à la réduction des risques d'accident ou de blessure. des blessures graves sont très probables si le système n'est pas installé, entretenu et utilisé correctement.

- Si vous utilisez une échelle en cours de montage, soyez extrêmement prudent.
- Deux (2) personnes adultes et aptes sont recommandées pour cette opération.
- Cet équipement est destiné à un usage récréatif à domicile et NON PAS pour un jeu extrêmement compétitif.
- Lisez et comprenez l'étiquette d'avertissement fixée au poteau.
- La durée de vie de votre poteau de basket-ball dépend de nombreuses conditions. Le climat, la mise en place du poteau, le lieu du poteau, l'exposition à des substances corrosives telles que les pesticides, les herbicides, ou les sels sont toutes importantes.
- Emboîtez correctement les sections de poteau (le cas échéant). Elles risquent sinon de se déboîter en cours de jeu et/ou de transport du système.
- Les conditions climatiques, la corrosion ou une mauvaise utilisation risquent de provoquer la panne du système.
- Pour toute assistance technique, contactez le service clientèle.
- La hauteur minimale d'utilisation est de 1,98 (6' 6") m jusqu'à la socle du panneau.
- La surveillance d'une personne adulte est recommandée pour le réglage en hauteur.
- **Ne pas se suspendre sur le cercle**



La plupart des blessures sont causées par une mauvaise utilisation et/ou le nonrespect des instructions. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce système.

OUTILS NECESSAIRES




- Deux (2) personnes adultes et aptes




- Escabeau de 8Ft (2,4 m)



- Mètre ruban



- Clés à molette grandes et petites



- Marteau



- Perceuse



- Tournevis type Philips n° 2 ou n° 3



- Niveau



- Lunettes de protection



- Crayon

Avertissements d'usage général

- Notice à lire avant utilisation et à conserver pendant toute la durée de vie du produit.
- Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de petites pièces.
- Risque d'étouffement.

Attention

- Vérifier régulièrement les parties importantes du produit (panneau, cercle, châssis, fixation, etc.) afin de s'assurer du bon état du produit. Sans ces contrôles réguliers, le produit risquerait de se renverser ou de présenter d'autres risques pour l'utilisateur.
- Nous vous conseillons d'utiliser votre panneau avec une fixation au sol.
- Cet équipement ne doit pas être soumis à une mauvaise utilisation.
- Le non-respect des consignes de sécurité indiquées ci dessous pourrait entraîner de sérieux dommages physiques.
- Exclusivement à usage familial.
- Produit réservé à l'usage exclusif d'une initiation au Basket-Ball.

Lors du Montage

- Montage à effectuer par deux adultes exclusivement.
- Respecter les instructions de montage (schémas et texte fournis)
- Vérifier, au préalable de la fixation du produit, l'adéquation de la visserie au support de fixation auprès d'un professionnel du bâtiment.
- Lorsque vous réglez la hauteur ou que vous déplacez le système, gardez les mains et les doigts à l'écart des pièces en mouvement.

Stockage

- Si le produit est stocké en extérieur, il doit être placé loin de biens personnels, de câbles suspendus et/ou dans un endroit à l'abri du vent.

Avertissement d'usage dans le jeu

- Lire les avertissements indiqués ci dessous avant d'utiliser ce produit, le non respect des consignes de sécurité pourrait entraîner de sérieux dommages physiques et/ou des dégâts matériels.
- L'utilisation du produit par un enfant doit se faire sous la surveillance constante d'un adulte.
- Utilisation en extérieur ou en intérieur (prévoir une hauteur de plafond suffisante pour pouvoir jouer à une hauteur maxi de 3m05).
- Lors du réglage de la hauteur, gardez les mains et les doigts à l'écart des pièces en mouvement.
- Il est impératif de vérifier le bon état du système avant chaque utilisation, ne jouez jamais sur du matériel défectueux.
- Vérifier le système (lest, visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et les fixations des éléments à emboîter (panneau, cercle, filet, stabilité du système complet, avant chaque utilisation. Et réparer si nécessaire avant utilisation.
- Ne pas se suspendre sur le cercle, au filet ou sur une autre partie du système, y compris le panneau ou le filet.

- Ne pas monter, sauter, glisser, jouer sur l'armature.
- Ne pas secouer l'armature.
- Risque de strangulation avec le fillet.
- Durant le jeu, en particulier lorsque vous faites un smash, gardez le visage à l'écart du panneau, du cerceau et du filet. Risque de blessures graves si les dents ou le visage viennent heurter le panneau, le cercle ou le filet.
- Ne pas laisser régler le système par un enfant seul, il doit être effectué par un adulte exclusivement.
- Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.). Ces objets peuvent se prendre dans le filet.
- La surface située sous le socle doit être lisse, sans gravier ou autres objets coupants.
- Maintenez les substances organiques à l'écart du socle du poteau. L'herbe, les ordures, etc. risquent de causer la corrosion et/ou la détérioration du système.
- Vérifier l'état du système (signes de corrosion comme rouille, piqûres, écaillement) et repeignez avec de la peinture émail pour extérieur. Si de la rouille a piqué l'acier en tout point, remplacez immédiatement le poteau.
- N'utiliser pas le système les jours de vent fort et/ou de tempête : le système, soyez prudent pour empêcher le mécanisme de se déséquilibrer.



Consignes de sécurité

- LE NON RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POURRAIT ENTRAÎNER DE SÉRIEUX DOMMAGES PHYSIQUES, DES DÉGÂTS MATÉRIELS ET/OU L'ANNULATION DE LA GARANTIE.
- Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent les consignes d'utilisation et de montage du système. Un montage, une utilisation et une supervision corrects et complets sont indispensables à un bon fonctionnement et à la réduction des risques d'accident ou de blessures. Des blessures graves sont très probables si le système n'est pas installé, entretenu et utilisé correctement.
- Si vous utilisez une échelle en cours de montage (solution non préconisée pour le montage de ce système), veiller à être extrêmement prudent.
- Vérifier régulièrement le socle pur vous assurer qu'il ne fuit pas. Des petites fuites risquent d'entraîner le basculement intempestif du système.
- Les conditions climatiques, la corrosion ou une mauvaise utilisation risquent d'endommager le système.
- Tous les systèmes de basketball EXIT Galaxy, y compris ceux utilisés en Exposition doivent être assemblés, selon les instructions. Suivez ces instructions sous peine d'encourir des BLESSURES GRAVES.
- La plupart des blessures sont causées par une mauvaise utilisation et/ou le non-respect des instructions. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce système.



Entretien et garantie

Afin d'assurer la longévité de votre produit, nous vous conseillons de:

- Respecter les procédures d'utilisation et de montage
- Vérifier le système avant chaque utilisation (lest, visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et si nécessaire procédez à la réparation.
- Inspecter et resserrer régulièrement la visserie et les pièces de petite taille pour éviter les jeux et les risques de blessures.
- Ne pas utiliser de produits détersifs pour l'entretien du système. Laver à l'eau clair ou savonneuse.

1


2



Stellen Sie sicher, es gibt keine Hochspannungsleitungen im Umkreis von 7m des Systems.


Zorg ervoor dat er geen hoogspanningskabels binnen een straal van 7m van het systeem zijn.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de lignes électriques aériennes dans 7m du système.




3

x6






x2

x6





x4




Rim



DUNK-Rim

4

***EXIT Galaxy Backboard
Wall Bracket Hit***

Contact:
Dutch Toys Group
Fabriekstraat 17e
P.O. Box 369, 7000 AJ Doetinchem

info@exittoys.com
www.exittoys.com

EXIT is a registered trade mark of Dutch Toys Group